

Afin d'assurer votre sécurité et celle du personnel, des mesures de distanciation physique doivent être appliquées afin de réduire les risques de propagation du COVID-19.

- 1) Nous vous demandons **de demeurer dans votre résidence lors de la vidange.**
- 2) Les manifestes de vidange seront déposés directement dans votre boîte aux lettres ou dans la porte **et aucune remise de main en main ne sera effectuée** par le personnel.

Merci de votre collaboration !

Nous tenons à vous aviser que si nous ne pouvons pas vidanger votre fosse septique lors de notre passage, les retours se feront à la fin octobre seulement.

Veuillez prendre avis que l'entreprise est mandatée par la municipalité de St-Bonaventure et procèdera à la vidange de votre fosse septique durant la «période_de_la_vidange» entre 7h et 19h. **Il est également possible de visiter le site internet de la municipalité pour connaître la journée où l'on passera chez vous : www.saint-bonaventure.ca.**

Étapes à suivre pour la préparation du terrain.

- ▶ Le terrain doit être nettoyé et dégagé pour faciliter le service de vidange.
- ▶ L'emplacement de la fosse septique doit être **clairement identifié à l'aide d'un piquet** pour faciliter son repérage.
- ▶ Les ouvertures de la fosse septique doivent être dégagées et accessibles en laissant **un espace libre autour des 2 couvercles d'au moins 15 centimètres (6 pouces) en largeur et en profondeur** (voir croquis).
- ▶ Les **2 couvercles** de la fosse septique doivent être **accessibles et manipulables** par un seul homme.
- ▶ Une aire de service destinée à recevoir le camion-vacuum doit être localisée à 40mètres (131 pieds) ou moins de la fosse septique et avoir un dégagement minimal pour laisser passer le camion.
- ▶ **Une rue, route ou voie carrossable peut servir d'aire de service.**
- ▶ Pour une fosse septique avec **pré-filtre**, déposer un **boyau d'arrosage à proximité** de la fosse pour le nettoyage du pré-filtre.
- ▶ Pour une fosse avec des gros couvercles ou des couvercles en profondeur (plus de 32 pouces de diamètre et 5 pouces d'épaisseur), les gens doivent les enlever et mettre une protection, comme un panneau de bois, le temps que la fosse soit vidée.

Installation septique avec caisson Bionest

- ▶ Il faut obligatoirement laisser une indication écrite près de la fosse septique, avisant que la pompe est fermée.
Il est de votre responsabilité de préparer le terrain pour nous permettre d'effectuer la vidange de votre fosse septique. Lorsque la vidange sera complétée, notre employé remettra les couvercles en place et remplira une fiche d'exécution dont une copie sera laissée sur place à l'attention de l'occupant.
Suite à la vidange, il est conseillé de remplir la fosse Bionest d'eau claire en laissant couler le robinet pour ne pas endommager la pompe, et par la suite repartir votre pompe pour la circulation.

N.B. : Si vous croyez être dans l'impossibilité que l'on procède à la vidange de votre fosse septique, si votre fosse septique est localisée à plus de 40 mètres d'une aire de service, pour toutes urgences ou autres renseignements, veuillez communiquer avec Linda Beaulieu au numéro suivant : **1-855-368-4765, poste 332**

Pour votre information : Lors de notre passage, si le terrain n'est pas préparé selon les indications précisées ci-haut pour la période de vidange prévue, des frais supplémentaires vous seront facturés par la municipalité de St-Bonaventure. **La Direction Enviro5**

